



取扱説明書

保管用

—— 長く安全にご使用いただくために ——




使い方 使用前に必ず動作確認をしてください。




- ブザーはひもを引き、ピンを抜くと鳴ります。(ブザーピンは紛失しないように抜き取れない仕様になっています。無理に引き抜かないでください。)
- 91dB(1m 離れて)の大音量ですので緊急時以外では鳴らさないでください。
- ご使用前に必ず動作確認をしてください。
- ナスカンをランドセルの金具に掛け、マジックテープをランドセルベルトに取り付けてお使いください。
- ランドセルへの装着方法 (図1)
- 裏面ベルト取り付け部にお名前をお書きいただけます。

電池交換方法



- プラスドライバーを使い、裏蓋を外してから電池を交換してください。電池の向きにご注意ください。
- 電池の外し方 (図2)
- +・-の向きに注意して入れて下さい。
- コイン型電池 : CR2032×2 個



本体の角を平らな所で軽く叩くと電池が外れます

電池はご使用開始日から、少なくとも180日に1回の交換をお願いします。(本体裏面に刻印)

電池について 電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

- 最低 30 日に1度ブザー音を点検し、ブザー音が小さく感じたら交換してください。90 日に1度電池交換しますと安心してお使いいただけます。
- 電池の外装ラベルを剥がしたり傷つけないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 電池交換は同じメーカーの新電池を2個同時に交換してください。
- 電池交換の向きにご注意ください。
- 電池のメーカーが提示する注意事項に従ってください。
- 内蔵されている電池の保証は致し兼ねます。ご了承ください。

使用上の注意 お子様と一緒にご確認ください。

- 大音量が発生しますので、耳のそばで鳴らさないでください。
- 防水仕様ではございますが、大量の水のかかる状態でのご使用はお避けください。雨などで水滴がついた場合は、早めに拭き取ってください。放置すると錆やカビの原因になります。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。
- 分解・改造はおやめください。
- 故障の原因になりますので、振り回したり乱暴に使用しないでください。
- ブザーは防犯・警報用以外には使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や温度・湿度が高い場所に保管しないでください。

製品仕様 PL保険加入済 (公財)全国防犯協会連合会推奨品

商品名: 車型まもり防犯ブザー(IP55) 連続吹鳴時間: 約 23 分(試験時温度 25℃~26℃)
品番: MR-6000 材質: ABS 樹脂
音量: 91dB(1m離れた距離で測定) サイズ: 約 74×46×厚み 32 mm(突起物、金具は除く)
電池: コイン型電池 CR2032×2 個 重量: 約 50g(電池を含む)

製品のお問合せ先

info@asumaru.co.jp (24 時間)
03-5604-5858 (平日10:00~17:00/祝日除く)

免責事項

本製品は大音量で相手を威嚇又は周囲へ危険を知らせる事を目的とするもので、犯罪行為の防止を保証するものではありません。万が一に遭遇された、盗難、事故、トラブルなどの損害について、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

企画・販売元

シヤチハタ株式会社

〒451-0021 愛知県名古屋市中区天塚町4丁目69

輸入元

あすまる株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-17-10
アクセスキャビル3階

非売品

MADE IN CHINA

この説明書は大切に保管してください

